

家庭用

+ _	_ ~ `	ン	Ι.	٠,	33
7 -	_ /		レ	_	

MOR - 1550

50/60Hz 共用

取扱説明書・料理集



もくじ

操作編

ご使用前に

初めてお使いになる前に									•		2
各部のなまえとはたらき	•	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	3	•	4
安全上のご注意 ・・・・					5		6		7		8
(必ずお守り下さい)											
使える容器・使えない容器											9

使用上のご注意 ・・・・・・・・10

<u>自動加熱</u>

あたため(冷凍もの2度押し)	•	•	•	•	•	•	•	•	1 1
自動 1 トースト・・・・・・	•			٠	٠	٠		•	1 2
自動2牛乳・コーヒー・・・・	•			٠	٠	٠		•	1 3
自動3冷凍ご飯・・・・・・	•			٠	٠	٠	٠	•	1 4
自動4コンビニ弁当 ・・・・	•			٠	٠	٠		•	1 5
自動5温野菜 根菜は2度押し・	•			٠	٠	٠		•	1 6
解凍 半解凍2度押し・・・・・									17

<u>手動加熱</u>

手動レンジ	•	٠	•	•	•	٠	٠	•	٠	٠	1	8	•	1	9	•	2 0
手動グリル		•	٠				٠		•	•	•	•	•	٠	•	•	2 1
手動オーブン	,	予	訙	な	し	• ;	発	酵	•	•	•	•	•	٠	•	•	2 2
手動オーブン	,	予:	訙	あ	IJ												2 3

こんなときは

お料理がうまくできない										2	8
故障かな?と思ったら・							2	9		3	0
お手入れのしかた ・・・		٠	٠	٠	٠	•	•	٠	•	3	1
仕様とアフターサービスに	 l'	17	-						裏	表	紙

メニュー編

レシピ

シ	/∃ — ŀ	ケー	・キ	٠	٠	٠		•	•	•	•	•		٠		•	•	2	4
l)	んごう	ブヤ <i>L</i>		٠	٠	٠	٠		•	•		•	٠	٠	٠	٠	•	2	5
ク	ツキー	- •		٠	٠	٠	٠		•	•		•	٠	٠	٠	٠	•	2	5
7	カロニ	ニグラ	タン	,	٠	٠	٠		•	•		•	٠	٠	٠	٠	•	2	6
É	身魚の	つホイ	ル炒	きき		٠	٠		•	•		•	٠	٠	٠	٠	•	2	6
烰	き鳥			٠	٠	٠	٠		•	•		•	٠	٠	٠	٠	•	2	7
/]	松菜σ	こごま	あえ	Ĺ	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	2	7

表示部に「D」が表示されているときは ・・・29

省エネ基準達成品 ヘルシー自動メニュー コンパクト15Lサイズ ハイパワー500W

このたびはオーブンレンジをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書と貼付の保証書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不具合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保証書とともに大切に保管ください。

日本国内専用 USE ONLY IN JAPAN

初めてお使いになる前に

※必ず本書に記載している方法でお使いください。

記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上らなかったり、故障の原因になります。

必ず庫内のカラ焼きをする(脱臭)

- ●庫内の油を焼き切るためカラ焼きをしてください。 約20分で終了します。
- ●カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、換気をしてください。 (庫内の油を焼いているためで、故障ではありません。)

1 さし込みプラグを専用コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開ける



●電源が入り、表示部の「O」が点滅します。「O」の点滅から点灯に変わると、ご使用できます。

2 回転受台だけを 庫内にセットする



(ドアを開けないと、電源が入りません。)

3

オーブン (発酵) グリル

を1度押し、仕上り調節キーで 200°Cに合わせる



4

10分

1分/100g

10秒/10g

を押して時間を合わせる



→20分に設定をします。

キーを押すごとに、10分単位・1分単位・10秒単位で増えていきます。 (キーを押し続けても変わります)

自動 弱 強半解凍予熱

5

あたため スタート

を押します



加熱終了 (終了音が鳴ります)

●カラ焼き中やカラ焼き後しばらくは、高温部(レンジ本体・ドア・庫内など)に触れないでください。

※やけどのおそれがあります。

高温になっていますので、ハンドル以外には触れないように注意しながらドアを開け、庫内をさまして からお使いください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内がさめてから、汚れをふき取った後、カラ焼き(脱臭)をしてください。 →お手入れのしかたは (デ 31ページ)

待機時消費電力ゼロWについて


使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

- ●表示部に「O」のみを表示している場合→約5分後に切れます。

電源を入れるときは

- ●ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「O」が点滅し、その後点灯に変わります。)
- ●ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。
- ●電源プラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けて下さい。

各部のなまえとはたらき



※付属品は、一度よく洗ってからご使用ください。 [☎ 3 1ページ

	S (NL) CN 'J C C N N N C C V S				
	<u></u>	 電子レンジ	グリル	加熱	オーブン
付属品	使いかた	加熱	焼きとりなど	トーストなど	加熱
回転受台 (1個)	トーストなどに使います。 ●庫内底面の軸にきちんと はめ込みます。 軸	0	0	0	0
ターンテーブル (1個)	電子レンジ(あたためや解凍など)、 グリル、オーブンなどに使います。 ●回転受台の上に、がたつかない ようにセットします。 ●加熱中、右または左に回転します。	0	0	ン 〇印は使え ×印は使え	

各部のなまえとはたらき

操作部

あたためスタ-トキー

●加熱をはじめるときに使い ます。途中でドアを開け、再び加 熱をはじめるときも使います。

【 🎏 11ページ】

自動 1 トーストキー

食パンを焼くときに使います。 1枚のとき1度押し、2枚のとき は2度押します。

【 🎏 12ページ】

自動2 牛乳 コーヒーキー

牛乳・コーヒーをあたためるとき に使います。1~3杯(1~3度押

【『 13ページ】


自動3 冷凍ご飯キー

冷凍ご飯をあたためます。 【『『14ページ】

手動調理キー

調理に応じて時間や温度を設定し て使います。

【 🎏 18~23ページ】



あたため スタート


冷凍もの2度押し











MOR-1550

表示部

加熱コース・加熱の残り時間・ オーブン温度・キーの番号など を表示します。

【表示部に半解凍のバーが点灯 しているとき 🎏 30ページ】

とりけしキー

押し間違えたときや途中で加熱 をやめたいときに使います。

自動4 コンビニ弁当キー

レンジ加熱対応パッケージに 入ったお弁当をあたためます。

【 🎏 15ページ】

自動5 温野菜(葉物)キー 野菜をゆでます。

【 🚅 16ページ】

解凍 半解凍 2度押しキー

自動で生ものを解凍します。


【 📭 17ページ】

時間・分量キー

10分·1分/100g·10秒/10g 手動調理の時間の設定を行います。

お好みの仕上りにしたいときは(仕上り調節のしかた)

●目的のキーを押した後15秒以内にオーブン仕上り調節キーを押して調節してください。



強めを押す:強い←標準(表示なし)→弱い:弱めを押す

加熱中や加熱後しばらくは

●メニューによって、レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっていることがあります。 食品を取り出すときは、市販の厚手のミトンやふきんなどを使い、やけどにご注意ください。

この注意事項は、製品を安全に正しく お使いいただき、危害や損害を防ぐ ために記号などを使って説明して います。必ず守ってください。 ご使用前に**安全上のご注意**(5~8 ページ) をよくお読みのうえ、正しく お使いください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う 危険性がきわめて高いもの



誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷 を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害 や物的損害をこうむる可能性があるもの

絵表示の例



△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

危険

絶対にキャビネットを外さない また、分解・改造・修理をしない

- ●火災・感電・けがの原因 になります。
- ●修理はお買い上げ販売店 にご相談ください。



分解禁止

レンジ本体の穴やすき間、吸・排気口に、 指やピン・針金・金属物などの異物を 入れない

●感電・異常動作・けが・故障のおそれがあります。





警告

燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない

- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックなどの上に置いたり、 カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。
- ●オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火・破裂するおそれがありす。

家電製品の上にも置かない

●家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。 その場合、オーブン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。





禁止

子供だけで使わせない 幼児の手の届く所では使わない



●やけど・感電・けがのおそれがあります。 禁止

電源プラグの刃や刃の取り付け 面に付いたほこりは、ふき取る



●火災の原因になります。

プラグのほこりを ふき取る

電源コードを傷つけない

- ●加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしないでください。
- ●重い物をのせたり、はさみ込んだりしないで ください。
- ●電源コードが破損し、火災・感電 の原因になります。



禁止

警告

アースを確実に取り付ける

●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

アースの取り付け方法

- ●アースを取り付けたり、はずしたりするときは、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- ●アース線はレンジ本体後面のアース端子(ネジ)に取り付けてあります。




アース線接続

ご家庭のアース端子付きコンセン トを使うとき


- 1. アース線がレンジ本体 後面のアース端子(ネジ) に確実に取り付けられ ていることを確認する。
- 2. アース線の先端の被覆を 取りはずし、芯線をアー ス端子付きコンセントに 確実に固定する。
 - ※アース線の先端が コンセントに触れ ないようにご注意 ください。





ご家庭にアース端子付きコンセントが ないとき

- ●販売店または電気工事店にご相談下さい。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ●アース棒(別売品)をご使用ください。
- ●湿気のある場所に 埋め込みます。



ご注意

次のような所へは絶対に取り付けないでください。

- ●ガス管(ガスもれや爆発・引火のおそれが あります。)
- ●水道管(完全なアースができません。)
- ●電話のアース線や避雷針(落雷のとき危険です。)
- ●アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。

※次の場合は、アース工事(D種接地工事)をするよう法律で義務づけられています

●湿気の多い場所

例)食堂のかま場

土間・コンクリート床 酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所

●水気のある場所

漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。

例) 魚屋の洗い場など水を扱う所 水滴の飛び散る所

地下室のように、結露が起きやすいところ

定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

- ●タコ足配線や延長コードは使わないでください。
- ●同じコンセントで他の電気製品を使わないで ください。
- ●電源コードやコンセントが異常発熱し、発火や 感電の原因になります。



100V・15A以上の コンセントを使用

いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みがゆるいコンセントは使わない

- ●電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください。
- ●感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

お手入れは、電源プラグを 抜いてから行う

●感電やけがのおそれがあります。



プラグを抜く

加熱中に電源プラグを 抜き差ししない

●感電・火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない

●感電するおそれがあります。




注意

壁などから離す(吸気口・排気口をふさがない)

上…20cm以上 後…10cm以上 左右…5cm以上 ※窓ガラスからは20cm以上離してください。 (窓ガラスが割れるおそれがあります。)

●まわりを密閉した状態にしないでください。 過熱して発火するおそれがあります。また、放熱や排気による 壁の汚れ・変色・結露・故障の原因になります。





消防法 基準適合 組込形

壁などから 離す

火気の近くや熱気・蒸気・水などの かかる場所に置かない

●感電・漏電・故障の原因になります。



禁止

水平で丈夫な場所に置く

●振動・騒音・レンジ本体の落下の 原因になります。



水平な場所に置く

電源プラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 先端の電源プラグを持って抜く

●感電・ショート・発火する おそれがあります。



プラグを 持って抜く

長時間使わないときは、 電源プラグを抜く

●絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因になります。



プラグを抜く

庫内の包装材は使用前に取り出す

●焦げ・変形・発火のおそれがあり ます。



包装材は取り出す

電源コードは排気口や 温度の高い部分に近づけない

- ●熱器具にも近づけないでください。
- ●火災・感電の原因になります。



水をかけないように


●使用中前面のガラスに水がかかると 割れるおそれがありますので、水が かからないようにしてください。



埜止

ドアに無理な力を加えない

●レンジ本体が倒れたり、落下したり、 電波もれによる障害が起きるおそれがあります。





レンジ本体が転倒・落下した場合は 外部に損傷がなくても使用しない

●感電や電波もれのおそれがあります。 ●お買い上げ販売店にご相談ください。



ドアに物をはさんだまま加熱しない

禁止

上に物を置かない

- ●布をかぶせたり、シートなどを 貼ったりもしないでください。
- ●過熱して焦げたり、変形・発火の おそれがあります。




食品や調味料などを庫内に 入れたままにしない

●電波もれによる傷害が起きる

おそれがあります。

●食品の収納庫として使用しないでください。





禁止

殺菌・消毒や衣類の乾燥など 調理以外に使用しない

●過熱や異常動作して、発火・やけどの おそれがあります。



ターンテーブルに衝撃を加えない

●食品の出し入れのときに、ターンテーブルの ふちに当てたり、落としたりしないでくだい。 また、容器を引きずって取り出さないで ください。



●ターンテーブルがはずれたり、破損

して、けがのおそれがあります。 庫内や付属品に食品カスなどが



お手入れは、レンジ本体が さめてから行う

●やけどのおそれがあります。

レンジ本体をさます

付いたまま加熱しない ●火花や発火、焦げる原因になります。

願 1.1 お

テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す ●映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。

注意

食品や飲み物などを加熱しすぎない

食品(とくに天ぷらやフライなど)

●発煙・発火の原因になります。

<u>牛乳、コーヒー、生クリーム</u> 油脂分の多い液体やお酒など

- ●加熱中や加熱後食品を取り出すときにテーブル に置いたり、異物が入るなど衝撃を受けると、 突然飛び散り(突沸)、やけどのおそれがあります。
- ●飲み物は加熱前にかき混ぜます。
- ※加熱しすぎたときは、少し時間をおいて、 庫内から取り出してください。
- ※少量の食品は、自動で加熱せず、手動で様子を 見ながら加熱してください。



使用するキーを間違えない

- ●仕上りが悪くなる原因になります。
- ●加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因に なります。
- ●飲み物を **あたため** で加熱すると、沸とう したり、庫内から取り出した後に突沸 して、やけどのおそれがあります。



禁止

庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない

- ●開けると空気が入り、勢いよく燃えてしまう おそれがあります
- 1. とりけし キーを押し、運転を止めてから 電源プラグを抜く。
- 2. レンジ本体から燃えやすい物を離し、 火が消えるのを待つ。 (火が消えないときは、水か消火器で消す。)

そのまま使用しないで、 必ずお買い上げ販売店に ご相談ください。



加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (レンジ本体・ドア・庫内など) や 付属品に触れない

(ただし、ハンドル・操作部は除く。)

- ●高温のため、やけどのおそれがあります。
- ●電子レンジ加熱の場合も高温になることが あります。

食品や付属品の出し入れは 市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

●ミトンやふきんが水や油でぬれたときや 布地が破れた状態では使用しないで ください。やけどのおそれがあります

接触禁止

電子レンジ加熱のとき

殻や膜のある食品は、 殻をとるか切れめを入れる

●栗・ぎんなん・ソーセージなどは 破裂して、やけど・けがのおそれが あります。



99



切れめを入れる

卵は割りほぐしてから加熱する

- ●破裂して、やけど・けがのおそれがあります。
- ●ゆで卵を作ったり、あたためたりも しないでください。
- ●ゆで卵を使ったフライ類、目玉焼き、 魚の白子なども加熱しないでください。卵を割り ほぐす

金属製容器や金串などは使用しない

- ●庫内壁面やドアガラスなどに触れると、火花が 出てドアガラスが割れるおそれがあります。
- ●アルミで加工した紙箱やパック、テープなども 使用しないでください。 火花や発火のおそれがあります。
- ●金銀模様のある容器も使用しないで ください。器を傷めたり、火花が出る おそれがあります。



ラップをはずすときは、蒸気の熱に 注意する

- ●蒸気が一気に出て、やけどのおそれがあります。
- ●容器も熱くなっていることがあるので ご注意ください。



ラップをはずすときは 蒸気に注意

ビンや密封性の高い容器の ふたや栓は、はずす

●容器が破裂して、やけど ・けがのおそれが あります。





ふたや栓を

脱酸素剤や乾燥剤を入れた まま加熱しない

●燃えるおそれがあります。



使える容器使えない容器

〇印は使えます。 ×印は使えません。

容器の種類	電子レンジ加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性ガラス 容器	●ただし、急に冷やすと割れることがあります。	ただし、急に冷やす と割れることがあり ます。
陶器·磁器	●色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を 痛めたり、火花が出るので使えません。 ●素焼きの陶器など吸収性の高いものは、熱く なることがあるので注意ください。	内側に色絵つけの あるものは、はげ ることがあるので さけてください。
耐熱性プラスチック容器	 耐熱温度が14℃C以上のものは使えます。 ふたには熱に弱いものや密封性の高いものがあるので、はずしておいてください。 ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。 砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。 	★ ただし、オーブン・ グリル用指定のも のは使えます。
金属製容器・金串	●アルミやホーローなどの金属容器も使えません。 ●アルミで加工した紙箱やパックなども火花がでることがあるので使えません。	取っ手が樹脂のもの は熱に弱いため 使えません。
アルミホイル	●ただし電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。このとき、庫内壁側やドアガラスに触れると、火花が出て、ドアガラスが割れるおそれがあるのでご注意ください。 「★デ 解凍 1 7 ページ	焦げめを調節したいときなどに使います。
ラップ類	●耐熱温度が 140°C以上のものは使えます。 ●砂糖、バター、油を使った料理など高温に なる食品には使えません。	×

どの調理にも使えません

容器の種類	電子レンジ加熱	オーブン・グリル加熱
耐熱性のない ガラス容器	●カットガラスや強化ガラスも使えません。●普通のガラスコップは、酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。	×
非常に弱い プラスチック容器	●耐熱温度が 140°C未満のものや電波で変質するもの(ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は、変形したり、燃えたりすることがあるので使えません。	×
漆器	●ぬりがはげたり、ひび割れ、変色する事があります。	×
木・竹・紙製品	●特に針金やホッチキスを使っているものは、 そこに電波が集中して、焦げることが あります。	●ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

※プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 ※材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

使用上のご注意

電子レンジ加熱のとき

食品を入れずに加熱しない


●部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

レトルト食品や缶詰などは容器に移す

- ●アルミの袋や容器に入った食品は加熱 されません。
- ●火花が出たり、袋がはじけるおそれがあります。

<u>オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、</u> <u>庫内を十分さましてから使用する</u>

●庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが 溶けるおそれがあります。



オーブン・グリル加熱のとき

ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする

●庫内の温度が下がり、十分に仕上がらない 原因になります。

加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

●余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因になります。

加熱後、付属品や容器などを急に冷やさない 加熱中や加熱後、ドアに水をかけない

●ひびが入ったり、割れるおそれがあります。



自動加熱のときは、次の項目もご注意ください

本書に記載している材料・分量・調理方法で

- ●材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが 悪くなる原因になります。
- ●指定分量以外の場合や、市販の料理ブックの 料理は手動で様子を見ながら加熱して ください。

食品を入れ、ドアを閉めて1分以内に キーを押す

●ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、表示部に「E06」が点灯します。 (食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。) →取り消しキーを押してやり直してください。

<u>少量の食品や乾燥したものは手動で様子を</u> 見ながら加熱する

●自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が 焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

加熱終了後、加熱を追加するときは手動で 様子を見ながら加熱する

●自動加熱で追加すると、加熱しすぎるおそれが あります。

加熱中にドアを開けない

●庫内や食品の温度が下がり、仕上りが悪くなる 原因になります。




自 動

あたため(冷凍もの2度押し) 電子レンジ加熱

自動でごはんやおかずをあたためます。 **あたため**(常温・冷蔵食品のあたため)/**冷凍もの**(冷凍食品のあたため)

1 食品を庫内に入れる




ドアを閉めた後、1分以内にキーを押してください。


2

あたため スタート

を押す

加熱開始







加熱開始 表示部「レンジ」や 「解凍」のバーが点滅。



加熱終了(終了音が鳴ります) **食品を取り出す**

加熱できる分量(目安)1~2人分

陶磁器や耐熱性の容器に入れます。

●食品の分量に合った大きさの容器を使用してください。食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなります。

指定分量以外のときはレンジ500Wで様子を 見ながら加熱してください。 **☞** 18ページ

次の場合、あたためはできません

- ●パンなど水分の少ない食品、量が極端に少ない 食品(焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)
- →レンジ出力500Wで加熱する **『** 18ページ
- ●牛乳・コーヒーやお酒などの飲み物 (沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸 して、やけどのおそれがあります)
- →牛乳などは**自動 2 牛乳・コーヒー**で加熱する。 **『** 13ページ

-お酒はレンジ出力500Wで加熱する。 ■ 18・19ページ

●みそ汁、肉まん、あんまん (上手に仕上りません。また、あんまんは、中の あんだけ熱くなり、やけどのおそれがあります。)→レンジ出力500Wで加熱する。

■ 18ページ

冷凍ご飯の場合

●冷凍ご飯をあたためる時は、自動3冷凍ご飯キーを使用して下さい。

終了後、ドアを開けないときは1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(終了後5分間)

●もう少し熱くしたいときはレンジ出力500Wで様子を見ながら加熱してください。

冷凍保存のしかた

ごはん類

茶わん1杯分(約150g) ずつ小分けにして包む。 約3cmの厚みで、できる だけ平たく形を整える。



カレー・シチュー

フリージングパックに入れ て冷凍するときは、 なるべく薄く平らな形 (厚さ3cm以下)にする。 耐熱性プラスチック容器の ときは、分量を容器の7分目 ぐらいまでにする。

野菜類

かたゆでにして、水気を よく切ってから、1回分 ずつラップに包む。





ラップで包む

スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器で 凍らすと少量ずつ使えて便利。 スープストックやだしなどは 凍ると膨張するので、容器の 7分目まで入れる。 自動で食パンをこんがりおいしく焼きます。 一度に加熱できる分量は1~2枚(4~8枚切り)です。


1 食パンを回転受台に 直接のせる



●ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して下さい。



を1度押す



キーを押すごとに、1枚→2枚の順に 変わります。1-1はキーの番号と枚数を 表します。(キーを押し続けても変わります。)



【仕上り調節】のしかた 🎏 4ページ

加熱開始 表示部「グリル」のバーが点滅。 金中から残り時間を表示。




加熱終了 (終了音が鳴ります)

食品を取り出す

●パンの置き方 食パンを回転受台に直接置きます。





1枚

2枚

- ●メーカーやパンの種類によって、焼け具合が 異なりますので、【仕上り調節】でお好みに 調節してください。 **■** 4ページ
- ●冷凍食パンと山型パンは、【仕上り調節】強で加熱します。■・4ページ



<u>仕上り調節</u> 強め 弱め



- ●焼き上がったら、すぐに取り出してください。 そのままにしておくと、余熱で焼けすぎて しまいます。
- ●加熱中や加熱後しばらくはレンジ本体・ドア 庫内などや付属品が熱くなっています。

やけどのおそれがありますので素手で さわらないでください。

市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、出し入れしてください。



終了後、ドアを開けないときは1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約5分間)

※もう少し焼きたいときは、【グリル】キーで様子を見ながら追加加熱してください。

自 動 2

牛乳・コーヒー 電子レンジ加熱

自動で牛乳をあたためます。 加熱できる分量は1~3杯(1杯約200ml)です。

食品をよくかき混ぜ 庫内に入れる



●ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して下さい。



を1度押す



キーを押すごとに、1杯→2杯→3杯の順に 変わります。2-1はキーの番号と杯数を 表します。(キーを押し続けても変わります。)



仕上り調節のしかた 😭 4ページ

加熱開始 表示部「レンジ」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。

加熱終了 (終了音が鳴ります)

食品を取り出す

●置きかた ターンテーブルの中央に置きます。







- ●背の低い広口カップを使用します。 (8分目に200mlが入る大きさ) 牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでください。 仕上りが悪くなったり、沸とうするおそれが あります。
- ●加熱前、加熱後にかき混ぜます。 かき混ぜないと、沸とうしたり、庫内から 取り出した後に突沸して、やけどのおそれが あります。
- ●こんなときは仕上り調節を 強→1杯分の量が多いとき 弱→1杯分の量が少ないとき 牛乳を室温で保存していたとき



仕上り調節 強め 弱め



終了後、ドアを開けないときは1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約5分間)


※もう少し熱くしたいときや、指定分量以外のときは、レンジ出力500Wで様子を見ながら加熱して ください。 😭 18ページ

自動で冷凍ご飯をあたためます。

1度にあたためられる分量は150g~300gまでです。

1

食品を庫内に入れる



●ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して下さい。

●必ずラップをします。 ラップに包んだまま平皿にのせるか、 耐熱容器(陶磁器やガラス容器)に入れて下さい。 (極端に重い容器は使用しないで下さい。)

●ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。ラップに包んだ冷凍ご飯はラップの重なっている方を下にして皿にのせて加熱します。

●冷凍庫から出してすぐ、コチコチの状態で

解凍する。

2



を1度押す

レンジ 解凍 オーブン グリル



キーを押すごとに、150g分→300g分の順に変わります。3-1はキーの番号と分量(1は150g、2は300g)を表します。(キーを押し続けても変わります。)



仕上り調節のしかた 😭 4ページ

加熱開始 表示部「レンジ」のバーが点滅。 ▼ 途中から残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

- ●上手な冷凍保存のしかたは、150g (およそ茶碗1杯分)ずつ小分けにして ラップで包み、約3cmの厚みで平たく形を 整えます。
- ●水分が多い場合 水分が多い時は、加熱時間を長めに調節して 下さい。

終了後、ドアを開けないときは1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約5分間)

※もう少し熱くしたいときや、指定分量以外のときは、レンジ出力500Wで様子を見ながら加熱してください。 ■ 18ページ

自動 4

コンビニ弁当

電子レンジ加熱

コンビニエンスストア等で売られている、レンジ加熱対応パッケージに入ったお弁当やお惣菜を 手軽にあたためることができます。

ターンテーブル(内径約27cm)からはみ出さない様にして下さい。

1

食品を庫内に入れる



●ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して下さい。

2



を1度押す



4はキーの番号を表します。



仕上り調節のしかた 🎼 4ページ

加熱開始 表示部「レンジ」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

●調味料など

加熱中に破裂や、発火のおそれのあるものは 取り出します。

(しょうゆ、ソースなどの入った容器・袋、 丸ごとのゆで卵、アルミケース)

- ●ラップやふたなど 包装しているラップやふたは、焦げたり 燃えたりするため、必ずはずします。
- ●移し替えてあたためる場合 レンジ加熱対応パッケージに入ったお惣菜を 皿や容器に移し替えてあたためる場合は、自動 あたためキーで加熱してください。
- ●あたためる事ができない弁当
 - ・お弁当屋さんの持ち帰り弁当
 - ・から揚げ、しゅうまいなどの小分けのお惣菜
 - ・おにぎり

上手にあたためるために

- 1 個ずつあたためる 2 個同時に入れたり、上下に積み重ねると 上手にあたたまりません。
- ●冷たくなっている場合、仕上り調節キー強めで 調節して下さい。仕上り調節のしかた → 4ページ
- ●容器を確認する レンジ加熱に向かない容器 (発泡スチロールなど) のご使用はさけて下さい。
- ●揚げものは熱めに、厚みのある食品は少しぬるめ に仕上る事がありますので、調節して下さい。

終了後、ドアを開けないときは1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約5分間)

※もう少し熱くしたいときや、指定分量以外のときは、レンジ出力500Wで様子を見ながら加熱してください。 ■ 18ページ


自 動 5

温野菜 根菜は2度押し 電子レンジ加熱

野菜をゆでます。1度にあたためられる分量は葉物が100g~300gまで、根菜が100g~500gまでです。


1

食品を庫内に入れる



- ●葉物は、食品のみラップをして 平皿ごとラップはしないでください。 (水気は取らない)
- ●根菜は、食器を使いません。 加熱時間が長くなり、加熱のしすぎに なります。(水気は取らない)

素材によっては、仕上りキーで調節して下さい。 分量によって1分/100gキーで調節して下さい。



終了後、ドアを開けないときは1分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約5分間)

※もう少し熱くしたいときや、指定分量以外のときは、レンジ出力500Wで様子を見ながら加熱してください。 ■ 18ページ

自 動

解凍 半解凍2度押し 電子レンジ加熱

食品の重さを合わせるだけで、自動で生ものを解凍します。

食品を庫内に入れる



テーブル

お皿は使用しません。

ドアを閉めた後、1分以内にキーを押してく ださい。

解凍 半解凍 2度押し

を押して重さを合わせる (半解凍は2度押しをする)

例) 2 O Og



キーを1回押すと「100g」となります。 その後、時間・分量キーを押すごとに増えて いきます。(キーを押し続けても変わります。)

1₉/100₀

10*/10 キーで調節ができます。



加熱開始

表示部「解凍」のバーが点滅。 (または「半解凍」のバーが点滅。) 途中から残り時間を表示。



加熱終了 (終了音が鳴ります) 食品を取り出す

●解凍できる分量: 100~400g (半解凍は500gまで)

冷凍庫から出したてのコチコチに凍ったものを 解凍します。

溶けかけているものは重さを少なめに合わせて、 できぐあいを見ながら解凍してください。

- ●ターンテーブルにラップを敷き、その上に食品を 直接のせます。
- ●ラップやふた、バランなどの飾りや敷きものは 取り除きます。取り除かないと、仕上りが悪く なります。
- ●上手に解凍するために

身の細い部分など早く解凍できるところには アルミホイルを巻きましょう。アルミホイルが 庫内壁面やドアガラスに触れないように巻いて ください。

火花が出てドアガラスが割れるおそれがあります。



●冷凍保存のしかた

1回分(200g~300g) ずつに分け、 薄く平たく整えてラップにぴったりと包む。 (厚さ3㎝以下)

●肉・魚は、手で軽く曲げられ、ほぐせる状態に、さしみは、 サクサクと包丁で切れるのが良い状態です。



- ●もう少し解凍したいときは、レンジ出力200Wで、様子を見ながら加熱してください。【☞ 18ページ
- ご注意
- ●平皿などは使用しないでください。上手に仕上らないことがあります。
- ●庫内が高温のときは、しばらくさましてください。
- ●庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「EO3」が表示されます。 [章 30ページ

用意する付属品



ターンテーブル 回転受台

回転受台は庫内にセットしておきます。 食品をターンテーブルにのせて 庫内にセットします。

食品を庫内に入れる



ターン テーブル

レンジを押して 出力切換

出力を合わせる



1±/100₀ 10e/10s

を押して時間を合わせる

例) 1分40秒



を押す



加熱開始 表示部「レンジ」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。



加熱終了 (終了音が鳴ります)

食品を取り出す

しンジ 出力切換を押すごとに、500W→200W の順に変わります。

合わせることができる時間

- ●レンジ出力500W・・・30分まで あたためや野菜のゆでものなどに使います。
- ●レンジ出力200W・・・60分まで 解凍や煮込み料理などに使います。
- ※20分以上になると、10秒キーは使えません。
- ◆キーを押すごとに、10分単位・1分単位・ 10秒単位で増えていきます。 (キーを押し続けても変わります。)

加熱時間一覧表

- ●一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上りが変わりますので、 様子を見ながら加熱してください。また、いかなどは、はじけることがあります。
- ●食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

ごはん・おかず・飲みものあたため レンジ出力500W

食品名	ラップ	分 量	加熱時間
ごはんもの	2		
ごはん		1杯(150g)	約1分10秒
どんぶりもの	しない	1人分	約2分27秒
チャーハン		1III(250g)	約2分10秒
汁もの	0.		
みそ汁	1 +>1 >	150ml	約1分50秒
コンソメスープ	しない	200ml	約2分10秒
ポタージュスープ	する	200ml	約2分10秒
焼きもの	() YO ()		
焼き魚	しない	1切(80g)	約60秒
ハンバーグ	Uau	1個(80g)	約60秒
揚げもの			
天ぷら		100g	約60秒
コロッケ	しない	2個(100g)	約1分
とんかつ	n borthiday	1枚(100g)	約1分
蒸しもの	4		300/s - 5105 132
しゅうまい	9 1	10個(180g)	約2分10秒
肉まん	する	1個(80g)	約1分
あんまん		1個(80g)	約50秒
炒めもの			
焼きそば	1 +51	200g	約2分
野菜炒め	しない	150g	約2分

食品名	ラップ	分 量	加熱時間
煮もの			
野菜の煮もの	1 444	200g	約1分50秒
煮魚	しない	1切(100g)	約1分
カレー・シチュー	する	300g	約3分40秒
飲みもの			_
酒のかん	しない	1本(150ml)	約1分15秒
牛乳	Caus	1杯(20 Oml)	約1分45秒
お弁当			
お弁当(中)	+ z	約400g	約2分27秒
お弁当(小)	する	約300g	約1分50秒

フリージング食品(冷凍) レンジ出力500W

食品名	ラップ	分 量	加熱時間
ごはん		1杯(150g)	約2分40秒
ピラフ	1	250g	約4分30秒
ハンバーグ	1	1個(150g)	約3分30秒
しゅうまい	1	15個(230g)	約4分40秒
肉まん	100000	1個(80g)	約1分30秒
あんまん	する	1個(80g)	約1分
焼きそば		200g	約4分
さやいんげん	1	100g	約2分30秒
ミックスベジタブル	1	100g	約2分30秒
カレー・シチュー	1	300g	約9分
スープ	1	200g	約6分
酢豚	1	200g	約6分

※冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

野菜をゆでる レンジ出力500W

食品の種類、加熱前の温度などにより仕上りが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

葉・果菜類 ラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

1

●洗った後の水滴をつけたままラップをします。

〈葉菜類〉

- ●葉と茎を交互に重ねます。太い茎には十文字に包丁を入れます。
- ●アクのある野菜(ほうれん草、春菊、小松菜など)は、加熱後、すぐ流水に さらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします。

/(ほうれん草)

平皿



〈果・花菜類〉

- ◆大きさをそろえて切ります。
- ●アクのある野菜(なす、ブロッコリー、カリフラワーなど)は、加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。
- ●色の濃い野菜(さやいんげん、グリーンアスパラガス、なす、ブロッコリーなど)は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします

(ブロッコリー)

食品名	分量	加熱時間	加熱前 77抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約1分40秒		する
春 菊	2 0 0 g	約1分40秒	しない	する
キャベツ	1 0 0 g	約1分20秒	Lau	しない
白 菜	100g	約50秒		しない

果・花 菜	類			
食品名	分量	加熱時間	加熱前 77抜き	加熱後 色止め
グリ-ン アスパラガス	1 0 0g	約1分30秒	しない	する
なす	100g	約1分30秒	する	する
ブロッコリー	100g	約1分30秒	する	する
カリフラワー	200g	約1分30秒	する	しない
かぼちゃ	100g	約3分	しない	しない

根 菜 類 ラップに包んで加熱します。お皿は使用しません。

〈丸のままゆでる〉

- ●洗って、皮つきのままラップに包みます。
- ●2個以上のときは、できるだけ大きさをそろえて、重ならないように並べます。
- ●途中一度上下を返します。
- ●じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、 ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

〈切ってゆでる〉

●皮をむき、大きさをそろえて切ります。

食品名	分 量	加熱時間
さつまいも	1本 (200g)	約4分
じゃがいも	1個 (150g)	約3分30秒
さといも	100g	約2分30秒
だいこん	200g	約4分30秒
にんじん	100g	約2分30秒

ご注意 小さく切ったにんじんや少量のにんじんを加熱すると、火花が出て焦げたり、 乾燥することがあります。 強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめをつけます。

用意する付属品

トースト

おもち など

回転受台は庫内にセットしておきます。



焼きとり 焼き魚 など

回転受台は庫内にセットしておきま

ァ。 食品をターンテーブルにのせて 回転受台 ターンテーブル 庫内にセットします。



1

食品を庫内に入れる



ターンテーブル

2

オーブン (発酵) グリル

を3度押す

3

10# 19/100

10s/10s

を押して時間を合わせる

例) 18分

IR OO

自動 强 体 半級市 平熱

キーを押すごとに、10分単位・1分単位・ 10秒単位で増えていきます。 (キーを押し続けても変わります)

4

あたためスタート

を押します。



加熱開始 表示部「グリル」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示



加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す 合わせることができる時間・・・30分まで (20分以上になると、10秒キーは使えません)

- 加熱中煙やにおいが出ることがありますが、 食品の脂が焼けているためで、故障では ありません。
- 加熱後、庫内のにおいが気になるときは、カラ焼き (脱臭)をしてください。(ご2ページ

加熱中や加熱後しばらくは

- ●レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱く なっています。やけどのおそれがありますので、 素手でさわらないでください。
- ●市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、 取り出してください。

手 動

オーブン 予熱なし・発酵

オーブン加熱

上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を加熱します。

本書メニュー編のオーブンメニューは予熱なしで簡単にできるものがあります。

用意する付属品

予熱なしのとき 発酵のとき



回転受台は庫内にセットしておきます。 食品をターンテーブルにのせて 庫内にセットします。 回転受台は庫内にセットしておきます。

食品をターンテーブルにのせて庫内にセットします。

合わせることができる温度・・・40° (発酵)、100~200° (10°C単位)合わせることができる時間・・・60分まで

●20分以上になると、10秒キーは使えません。

発酵するときのご注意

- ●庫内が高温のときは、しばらくさましてください。発酵しすぎたり、イースト菌が 死んでしまうおそれがあります。
- ●庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「E03」が表示されます。 😭 30ページ

オーブン (予熱なし) (発酵)

(予熱あり)

加熱中や加熱後しばらくは

- ●レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっています。やけどのおそれがありますので、 素手でさわらないでください。
- ●市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、食品を出し入れしてください。

加熱中に温度を確認したいときは

●加熱中に温度を確認するときは、オーブンキーを1度押して下さい。(約2秒間表示します)

◆予熱なし◆ 発 酵 (1度押し)

1

食品を庫内に入れる



オーブン (発酵) **を1度押す**

グリル



自動 弱 強 半解凍 予熱

4

10∌

1∌/100g

10ッ/10。 を押して

焼き上げ時間を合わせる


例)33分



キーを押すごとに、10分単位・1分単位・10秒単位で増えていきます。

(キーを押し続けても変わります。)

3



を押して温度を合わせる

例)200℃



(▲) を押すごとに温度が上がり

を押すごとに下がります。

(キーを押し続けても変わります)

5

あたため スタート

を押す



加熱開始 表示部「オーブン」のバーが点滅。 ● 残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)

食品を取り出す

オーブン 予熱あり

オーブン加熱

上下ヒーターを利用した庫内全体の熱で、食品を加熱します。

市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのとき使います。合わせた温度まで自動的に予熱をします。 予熱時間を合わせる必要はありません。

用意する付属品

予熱をするとき

予熱後、加熱するとき



セットしておきます。





回転受台~

回転受台だけを庫内に 回転受台は庫内にセットしておきます。食品を ターンテーブルにのせて庫内にセットします。

合わせることができる温度 100~200℃ (10℃単位) 合わせることができる時間 60分まで

●20分以上になると、10秒キーは使えません。

予熱中は食品を入れないでください。(2度押し) ♦予熱あり◆

回転受台



を2度押す



表示部「予熱」のバーが点灯



を押して時間を合わせる

例)200°C レンジ 解凍 オーブン グリル




弱 強 半解凍 予熱

を押すごとに温度が上がり

を押すごとに下がります。 (キーを押し続けても変わります)



1∌/100g



焼き上げ時間を合わせる

例) 33分



キーを押すごとに、10分単位・1分単位・ 10秒単位で増えていきます。

(キーを押し続けても変わります。)

を押す



予熱開始 表示部「予熱」のバーが点滅。



予熱終了

ブザーが鳴って「予熱」のバーが消え、温度が点滅 します。ドアを開けないときは、15分間予熱温度 を保ち続け、15分経過しますとエラー表示 されます。 🎏 30ページ、E04 (この間5分ごとにブザーが鳴ります)

食品を庫内に入れる



ドアを開けると 温度が下がります。 すばやくドアの開閉 をして下さい。

あたためスタート

を押す



表示部「オーブン」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。 加熱開始



加熱終了 (終了音が鳴ります) 食品を取り出す

ショートケーキ

キー名と加熱時間

付属品

下ごしらえ→レンジ500W 焼きあげ →オ-ブン(予熱なし) 160°C、43~48分



材料 (直径 2 1 c mの金属製ケーキ型 1 個分) スポンジケーキ

卵····································
砂糖(ふるう)120g
薄力粉(ふるう)120g
A[バター(小さくきざむ)20g 牛乳大さじ1
バニラエッセンス少々
硫酸紙(型に敷く)

ホイップクリーム

生ク	リーム	3 0 0 mL
вΓ	粉砂糖	大さじ5
L	ブランデー	

シロップ

C[砂糖……………大さじ5 水………大さじ5

いちご……25~30個

(合わせてレンジ出力500Wで約2分30秒加熱) リキュール・・・・・・・・・・・大さじ1 (Cと合わせる)

* * デコレーション * * * *

よく冷やした生クリームにBを加え、ツノが立つまで 泡立てる。

▼

いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。

オーブン仕上り調節キーを使うと

オーブン仕上り調節 キーを使うと、直径 1 8 cm、2 4 cmのケーキも焼くことができます。 作り方は 2 1 cmの型と同じ要領です。



作り方

(スポンジケーキ)

1

-ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。

2

耐熱容器にAを入れてラップをし、レンジ出力500Wで約40秒加熱してバターを溶かす。

3

卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は 泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2~3回に 分け入れてつやが出るまでさらに泡立てる。

4

卵黄に残りの砂糖を入れ、白くもったりするまで 泡立てる。

5

3に4とバニラエッセンスを加えて混ぜ合わせる。

6

5に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、 さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、2をふりまくよう に加えて混ぜる。

バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように 手早く混ぜ込む。

7

6をケーキ型に流し入れ、トントンと軽くたたいて空気ぬきをする。

8

ターンテーブルに7をのせ、オーブン(予熱なし)160度 で約43~48分焼く。

竹串をさして、何もついてこなこればでき上がり。

9

焼き上がれば、すぐに型ごと20cm位の高さから1回落とし、焼き縮みを防ぐ。ケーキ型から出し、ネットの上でさます。

容器材料	屷	薄力粉	砂糖	バター	牛乳	加熱田	寺間の目安
直径18cm	M寸3個	90 g	90 g	20 g	小さじ2	弱	約40~45分
直径 2 1 c m	M寸4個	120g	120g	20 g	小さじ1	標準	約43~48分
直径 2 4 c m	M寸5個	170g	170g	2 5 g	小さじ1 1/2	強	約48~53分

りんごジャム

キー名と加熱時間 レンジ500W 約15分 ↓ レンジ200W 約15分



りんご・・・・正味400g 砂糖・・・・・・・200g A レモン汁・・・・大さじ1 油・・・・・・・2滴

作り方

1

りんごはきれいに洗ってから、水気をよく切り、 芯を取り、4等分に切る。

2

深めの大きな耐熱容器にすりおろしたりんごとAを入れ、 軽く混ぜ合わせて**庫内中央**に置く。

3

レンジ500Wで約15分加熱して、途中で一度アクを とり、混ぜ合わせる。レンジ200Wで約15分 加熱する。

アドバイス

りんごを皮ごとすりおろせば赤いジャムに、 皮をむけば黄色いジャムになります。



クッキー

オーブン (予熱あり) 190℃、20~25分

材料(25コ分)

キー名と加熱時間

薄力粉・・・・・105g バター・・・・・48g 砂糖・・・・・40g 卵・・・・・1/2コ弱 付属品 予熱のとき 回転受台のみ

予熱後、加熱するとき



) ターンテーブル 回転受台

作り方

1

ボウルに柔らかくしたバターと砂糖を入れ、泡立て器で 白っぽくなるまでよくすり混ぜる。

2

1に割りほぐした卵を少しずつ加えてさらに混ぜ、バニラエッセンスを加える。

3

2に薄力粉をふるって加え、木べらで混ぜ合わせ、 ひとまとめにする。

4

適当な分量にわけ、ビニール袋に入れ、直径3cm程の 棒状にまとめ、冷凍庫で約20分休ませたら、5mm幅 にカットし、焼く直前まで冷蔵庫に入れておく。

5

オーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温度190℃、焼き時間20~25分にセットして予熱する。

6

4の生地を、油(分量外)を薄くぬったターンテーブル に25コ並べる。

7

予熱終了後、6を入れ、スタートを押して焼く。 焼き上がったらあみの上で冷ます。

アドバイス

バターは柔らかくなるまで、レンジ200Wで加熱すると、らくにクリーム状にすることができます。 仕上がりは生地の厚み・形・大きさで変わることが あります。温度を下げ、時間をのばすと、全体的に 仕上りがよくなります。



マカロニグラタン

キー名と加熱時間

付属品

オーブン (予熱なし) 200C、18~20分



材料(2人分)	
玉ねぎ(うす切り)・・・・・・・・	····小1/2 (75g)
鶏肉(1口大に切る)・・・・・・・	
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・大さじ4
水	250ml
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マカロニ(別ゆでしておく)・・	
塩・こしょう	····· 4 0 g
※チーズ・バター・粉チーズは	:適量でご用意下さい。

作り方

1

厚手のなべにバターとサラダ油を熱し、鶏肉と玉ねぎ を焦がさないようにいためます。

2

いったん火を止め、小麦粉・水・牛乳の順に入れてよく混ぜます。

3

マカロニを加えて中火にかけ、かき混ぜながら煮ます。 沸騰したら火を弱めて、さらにかき混ぜながら 約3分煮ます。塩・こしょうを加えます。

4

耐熱皿に移し、チーズ・バター・粉チーズをのせて、 オーブン (予熱なし) 200°Cで18~20分焼きます。

<u>アドバイス</u>

もう少し焼きたい時、焼き色を薄く仕上げたいときは、 仕上り調節の強め、弱めにて調節をしてください。



白身魚のホイル焼き

キー名と加熱時間

付属品

オーブン (予熱なし) 200C、30~32分



ターンテーブル 回転受台

材料(2人分)

白身魚・・・・・・・・・・・・・・・・・・2切れ(1切れ約80g)
ΛΓ塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
AL 百ヮイン・・・・・・・・・・大きじ1
えび(殻をつけたまま背わたを取る)・・・・・・2尾
生しいたけ・・・・・・2枚
みつ葉(4㎝ 長さに切る)・・・・・・・・・適量
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
アルミホイル (25×25cm) ·····2枚
レモン(輪切り)・・・・・・・・・・・2枚

作り方

1

魚にAをふりかけて、しばらくおく。

2

アルミホイルにサラダ油を薄くぬり、中央に1を置き、 えび・生しいたけ・みつ葉・バターの順にのせて ぴっちり包む。

二つに分けて、包んで下さい。

3

ターンテーブルに2をのせ、オーブンキーを1度押し、予熱なしで200°C、30~32分に合わせて焼く。

4

焼き上がれば、レモンを添える。



焼き鳥

キー名と加熱時間	付属品
グリル 30分	ターンテーブル 回転受台

材料(6本分)

	もも肉······250g ねぎ·····1本
たっ	h
Α	_ しょうゆ・・・・・・50ml みりん・・・・・50ml サラダ油・・・・・大さじ1 _ しょうが汁・・・・・・少々

作り方

1

竹串は水に漬けておく。鶏もも肉を約3cm角に切り、 カットした長ねぎと交互に竹串にさす。

2

Aを混ぜ合わせたたれに1を並べ、約1時間漬け込む。

3

ターンテーブルにアルミホイルを敷き、油(分量外) をぬって、2を並べる。

4

3 を入れ、オーブンキーを3度押してグリルに合わせ、 焼き時間30分にセットし、スタートを押して 焼く。



小松菜のごまあえ

キー名と加熱時間	付属品
手動レンジ 4分30秒 もしくは 温野菜 (根菜の弱モード)	ターンテーブル 回転受台

小松菜·····300g
┏ すりごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ5
A 砂糖・・・・・・・・・・大さじ1.55 しょうゆ・・・・・・・大さじ1.55 にはなった。・・・・・・・・・・・・大さじ3
^ │ しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・大さじ1.5
┗ だし汁・・・・・・大さじ3

作り方

1

小松菜は洗って、水気を切らずにラップで包み、平皿にのせて庫内中央に置き、レンジ、4分30秒を選び、加熱後、冷水にさらす。

2

1の小松菜をよく絞って、約3cmの長さに切る。

3

Aを混ぜ合わせ、小松菜に和える。



お料理がうまくできない

ごはんやおかずのあたため・解凍あたため

仕上りが熱すぎる	●食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。	
ごはんをあたためるとパサつく	●加熱前に霧を吹きかけると、しっとりと仕上ります。	
汁ものをあたためると熱い部分と ぬるい部分がある	●加熱後にかき混ぜます。	
たれ付きの食品をあたためると たれが飛び散る	●たれは加熱後にかけてください。	
焼き魚やフライをあたためると 上手にあたたまらない	●重ならないよう平らに並べてください。	
煮魚をあたためると煮汁が飛び散る	●深めの容器に入れてあたためてください。	
フライや天ぷらがベチョッとする	●ペーパータオルを敷いた皿の上に並べます。	
食品が煮えた	●食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。	

野菜のゆでもの

できすぎのところと、 加熱の足りないところがある	●かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。 (2個以上加熱するときは大きさをそろえてください。)	
野菜が乾燥気味になる	●野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。	
じゃがいもが加熱不足になった	●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、 蒸らします。	

牛乳やコーヒー、お酒のあたため

熱くなりすぎる	●容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の7~8分目まで入れてください。	
上の方と下の方では温度が異なる	●加熱後は、よくかき混ぜてください。	
牛乳が熱くなりすぎる	●牛乳であたためていますか。ボタンを間違えていませんか。あたためで加熱すると熱くなります。	

グラタン

焼くたびに焼け色が異なる	●チーズの種類により焼けかたが異なります。
焼き色がうすい	●焼き足りないときは、オーブン(予熱なし)200°Cで様子を見ながら 焼いてください。

クッキー

焼け色にムラがある	●生地の厚みや1つの大きさは均一ですか。平らに成形し、大きさを そろえると、きれいに焼けます。	
焼け色がうすい	●生地が厚いと焼け色がうすくなります。 オーブン(予熱なし)180°Cで様子を見ながら焼いてください。	
焼け色が濃い	●焼くときにバターなどが溶けていませんか。冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。	

故障かな?と思ったら

修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	説 明	
さし込みプラグをコンセント に差し込んでも、表示部に何 も表示しない	●さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 →ドアを 1 秒以上開けると電源が入り、表示部に「O」を表示します。	
全く動かない	 ●表示部に「O」が表示されていますか。 → 1度ドアを開け、「O」が表示されてから食品を入れて操作してください。ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 ●摩電していませんか。また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れていませんか。 →停電・ブレーカー復帰後、1秒以上ドアを開けてください。 ●さし込みプラグが抜けていませんか。 →さし込みプラグを差し直して、1秒以上ドアを開けてください。 	
食品があたたまらない	●電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品が おおわれていませんか。	
	●表示部に「D」が表示されていませんか。(下記参照)	
ターンテーブルが 「回転しない」	●ターンテーブルは正しくセットされていますか。	
「回転ムラがある」	●食品(容器)が庫内壁面に触れていませんか。	
火花が出る 異常音が出る	●電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、金串などを使用していませんか。●解凍のとき、庫内壁面やドアガラス、ターンテーブルにアルミホイルが触れていませんか。【季】17ページ	
煙が出たり、 いやなにおいがする	●庫内やターンテーブルに食品カスや油などが付いたままになっていませんか。●庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、オーブンキーでカラ焼き(脱臭)をしてください。② 2ページ	
	●庫内のカラ焼きの1度目ではありませんか。	

上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ 販売店にご連絡ください。

表示部に「D」が表示されているときは(デモ運転状態)

≪デモ解除のしかた≫

下記のAの方法で解除の操作をしてください。

(コンセントが取り外しにくい場合は、Bで解除して下さい。)

- A. 1 度差し込みプラグをコンセントから約5秒間抜く。
- **B.** (表示部の表示が点滅しているときは、**とりけしキー**を1回押す。)
- ①とりけしキーを5回押す。

(ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「O」が点滅します。)


②あたためスタートキーを5回押す。





絶対にキャビネットをはずさない また、分解・改造・修理をしない

- ●火災・感電・けがの原因になります。
- ●修理はお買い上げ販売店にご相談ください。





分解禁止

★ 次の場合、故障ではありません。

こんな場合		
レンジ調理終了後、 ファンが回る	●電子レンジ加熱後、庫内を換気するためファンが回ることがあります。(ドアを開けても回ります。)●最大約1分30秒で自動的に止まります。	
「〇」が点滅表示される しょう 原義 オープン グリル しょう 原義 オープン グリル しょう 原義 オープン グリル しょう 原義 東郷森 予告	●「0」の点滅はとりけしキーを連続で5回押したときに表示されます。●とりけしキーを押すと、「0」の点滅が解除され、正常にご使用いただけます。	
加熱中にカチカチと音がする	●出力を切り換えるスイッチの動作音です。	
加熱中にポコンと音がする	●オーブン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張する ために起こる音です。	
ターンテーブルや回転受台が 右に回ったり、左に回ったりする	●加熱開始のタイミングによって、右または左のどちらにも 回ります。	
グリル加熱中、煙やにおいがでる	●食品の油が焼けているためです。	
加熱後、何度もブザーが鳴る	●食品の出し忘れをお知らせするブザーです。 1分ごとにブザーが鳴ります。(加熱終了後5分間)	
何もしていないのに カチッと音がする	●電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)	
表示部をさわると黒い線がでる	●静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに 戻ります。)	
ドアがくもり、水滴が落ちる	●食品から出た水蒸気により、ドアの内側がくもることがあります。 食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、 レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ●ふきんでふき取ってください。	

表示	原因	処理
表示部に「EO6」が表示される	自動キーのとき ●食品を入れ、ドアを閉めてから 1分以内にキーを押しましたか。	取り消しキーを押してください。
自動 寡 強 半解棄 予約	●調理終了後そのままの状態で 自動キーを押したとき。	ドア開閉をして中の食品を確認して 取り消しキーを押してください。
ブザーが5回鳴り、 表示部に	あたため ・ 解凍 ・発酵 のとき ●庫内が高温になっていませんか。	とりけしキ ーを押し、手動で様子 を見ながら加熱してください。
「E03」「E04」 が表示される 島助 易 強 半解練 予熱	食品を取り出し、ドアを開けて、しばらく庫内をさましてください。 庫内の冷却が終わると、ブザーが鳴って、表示部に「O」を表示します。 約15~25分で終わりますので、食品を入れて、やり直してください。 (とりけしキーを押した場合は、ブザーは鳴りません。)	
レンジ 解液 オーブン グリル	オーブンで予熱保持中、15分間 経過していませんか。	とりけしキー を押し、操作をはじめ からやり直してください。

ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき 「E01」「E02」「E05」 表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示的の記号をお買い上げ販売店にご連絡ください。

お手入れのしかた

電源プラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行なってください。 汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてご使用ください。

- ●庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとに なります。また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。
- ●レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

外まわり、庫内、ドア

固くしぼったぬれぶきんでふき取る

回転受台を取りはずします。 (お手入れ後は必ず取り付けてください。) 汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤 (水1Lに対し洗剤1.5ml)をしみ込ませた布を 固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれぶきん で洗剤分をふき取ってください。

ほこりを取り除く

吸気口・排気口についたほこりなどは、乾いた布で 定期的に取り除いてください。 (性能を維持するためです。)

操作部

故障の原因になるため、次のことにご注意ください。

- ●スプレー式の洗剤は使わない。
- ●ふきんは、固くしぼる。

電波の出口カバー(庫内の右側面にあります。) 汚れがついたまま使用すると、火花が出たり、 焦げたり、燃えたりすることが あります。

庫内のにおいが気になるときは、お手入れ をした後、庫内のカラ焼き(脱臭)をして ください。(カラ焼き中は換気をして下さい。) (月1回が目安です) ▶ 2ページ

●汚れがひどいとき(油が飛び散る料理の後や 食品が庫内に飛び散ったとき)は、まず、庫内 をきれいにお手入れした後、カラ焼き(脱臭) をしてください。

付属品

スポンジたわしなどで洗い、 その後、水気を十分にふき取る ●付属品を乱暴に扱わないでください。 また、加熱後、急に冷やさないでください。 (変形したり、割れるおそれがあります。)

回転受台の取り付け・取りはずしは

- ●取り付けるときは、回転受台を庫内底面の軸にきちんとはめ込みます。
- ●取りはずすときは、回転受台の中央部分をつかみ、真上に上げて取りはずしてください。
- ※上ヒーターに当たらないようにご注意ください。

無理にはずして上ヒーターに当たると、上ヒーターが割れ、断線やけがのおそれがあります。 上ヒーターが割れたときは、使用しないでお買い上げ販売店にご相談ください。

- ご注意 ●お手入れのときは、台所用中性洗剤を使い、次のものは使用しないでください。 (傷・変色・変形・故障の原因になります。)
 - ・アルカリ性洗剤(ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。)
 - 酸性洗剤

- ・アルコール、灯油、ガソリン
- ・クレンザー、オーブンクリーナー、漂白剤 ・ベンジン、シンナーなどの溶剤
- ・ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤
- 金属たわし、金属ブラシ
- ●食品カスや水・洗剤などを、庫内底面の軸部やレンジ本体のすき間に入れないで ください。(故障の原因になります)